






















Varnings skyltar			
Produkt	Text	Art.nr	Storlek
	Brandfarliga ämnen	4087 4088 4087/A5d 4087/A6d 4087/A7d	A4 A5 A5 dekal A6 dekal A7 dekal
	Brandfara	4822	A4
	Brandfarliga vätskor	4823	A4
	Brandfarliga varor	4824	A4
	Varning Vätgas	4825	A5
	Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara	4083 4084-1 428 418 408	A4 A5 A5 dekal A6 dekal A7 dekal
	Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara	4830 4831	A4 A5
	Gas iakttag försiktighet	4827	A4
	Varning Livsfarlig gas	4828	A4
	Kvävningsrisk CO2-sprinklat utrymme	4829	A4
	Varning Flytande kväve	4832	A4
	Anläggningen innehåller farligt ämne Särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller	4833	A4
	Risk för ras	4856	A4
	Asbestrivning pågår	4859	A4
	Riskavfall	4834	A4
	Klämrisk	4840	A4
	Varning för travers	4862	A4
	Klämningsrisk mellan travers och takstolar	4863	A4
	Varning för åkbar kran	4864	A4
	Varning Klämrisk då kranen svänger	4865	A4
	Radiostyrd kran Vid arbete på kran medtag eller lås in radiosändare	4866	A4
	Gå ej under upplyft last	4860	A4
	Fara Iakttag försiktighet	4849	A4
	Trappsteg	4850	A4
	Nedstörtningsrisk	4852	A4
	Rivningsarbete pågår	4855	A4
	Varning Radiostyrd kran	4867	A4
	Varning Stå inte på det gula fältet närmast korgtröskeln. Tryck på vävningsknappen igen om hissen stannat.	4868	A4
	Får endast betjänas av instruerad personal	4869	A4
	Maskineriet igångsättes från annan plats utan föregående varning	4870	A4
	Varning Vistas inte onödigtvis inom maskinens arbetsområde	4871	A4
	Varning Maskmanövrerad	4872	A4
	Varning Provning pågår	4874	A4
	Farligt ingrepp	4875	A4
	Vid reparation och tillsyn under eller invid upplyft lyftbord skall lyftbordet vara i spärrat läge	4877	A4
	Varning Livsfarligt att sätta tryckluftmunstycket direkt mot huden. Luft kan komma in i blodkärlen och orsaka blodpropp.	4878	A4
	Öppna ej luckan medan maskinen är igång	4879	A7
	Maskinen får endast användas av personal som är utbildad och instruerad i dess användning. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Ansvarig för denna maskin är:	4880	A4
	Fotocell startar farlig maskinrörelse	4881	A4
	Arbete med epoxi pågår Obehöriga äga ej tillträde	4816	A4
	Isocyanatarbete pågår Obehöriga äga ej tillträde	4817	A4
	Varnings skyltar enligt kundönskemål	4818	A4
	Varning Stoppdonet stoppar porten endast temporärt	4882	A5
	Varning Vid återställning av nödstopp starta porten utan föregående varning	4883	A5
	Varning Fjärrmanövrerad port	4884	A4
	Gå ej under port i rörelse	4885	A4
	Varning för motorfordon	4886	A4
	Explosiva ämnen	4814	A4
	Valfri	4981	A4
	Arbete pågår Får ej tillkopplas ..... Ansvarig	4966	A4
	Provning pågår	4968	A4
	Spännings-satt	4969	A4
	Jordfelsbrytare urkopplad	4970	A4
	Huvud brytare	4971	A4
	Minst 1,2 m fritt utrymme framför elcentralen	4972	A4
	400/230 volt Arbete ej under spänning	4973	A4
	Körning med upplyft kranarm får ej ske under eller i närheten av elektriska luftledningar	4974	A4
	El-central Livsfarlig spänning	4975	A4
	Livsfarlig spänning Vidrör ej apparater och ledningar	4976	A4
	Område framför elcentral får ej användas som upplagsplats	4977	A4
	Bryt strömmen före baxning	4978	A4
	Varning Delar av den permanenta elinstallationen är spänningssatt. Vid fel kontakta elektriker.	4979	A4
	380/220 Volt Arbete ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen.	4980	A4
	Farlig elektrisk spänning	4950	A4
	Livsfarlig ledning	4951	A4
	Högspänning Arbete ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen	4952	A4
	Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning	4953	A4
	Bryt strömmen innan arbete påbörjas	4954	A5
	Bryt och lås fränskiljaren före arbete på kranen.	4955	A4
	Bryt och lås fränskiljaren före arbete på telfern...	4956	A4
	Bryt och lås fränskiljaren före arbete på travers..	4957	A4
	Livsfara Tillträde förbjudet	4958	A4
	Säkerhetsbrytare slås ifrån före arbete på maskinen läses i frånläge Start och stopp skall ske med ordinarie manöverknappar.	4959	A5
	Kabel för starkström	4960	A4
	Bakspänning Arbete endast efter allpolig fränkoppling	4961	A4
	För högspänningsanläggning Slå ifrån och lås strömbrytaren före arbete på anläggningen	4962	A5
	Livsfara Före beröring Urladda - Jorda - Kortslut	4963	A4
	Varning Den fasta elinstallationen är delvis spänningssatt Vid fel sök elektriker	4964	A4
	Gift	4826	A4
	Strålningsrisk	4836	A4
	Avskärma strålningen innan du går in här	4837	A4
	Förvaringsplats för radioaktivt material	4838	A4
	Joniserande strålning	4842	A4
	Radioaktiva ämnen	4843	A4
	Skadliga irriterande ämnen	4889	A4
	Heta ytor	4890	A4
	Hinder	4891	A4
	Biologisk fara	4892	A4
	Oxiderande ämnen	4893	A4
	Snubbelrisk	4857	A4
	Fallrisk	4858	A4
	Låg fri höjd	4887	A4
	Låg temperatur	4888	A4
	Varning Hängande last	4861	A4
	Varning för magnetfält Personer med pacemaker bör ej vistas i lokalen	4873	A4
	Varning Laser Se ej in i strålen	4844	A4
	Laserstrålning	4876	A4
	Elektromagnetiska fält Iakttag gällande skydds-föreskrifter	4845	A4
	Radiofrekvent strålning Varning Iakttag gällande skydds-föreskrifter	4646	A4
	Hala golv	4847	A4
	Risk för halka	4848	A4
	Frätande ämnen	4811	A4
	Varning Frätande syra Använd skyddsutrustning	4819	A4
	Frätande syra Se upp för stänk speciellt med tanke på ögonen	4820	A4
	Frätande lut Se upp för stänk speciellt med tanke på ögonen	4821	A4
	Varning Svag is	4851	A4
	Risk för nedfallande föremål	4853	A4
	Öppet schakt	4854	A4
	Risk för snöras, istappar	4839	A4
	Arbetsgrop	4841	A4
	Livsfarlig spänning Obehöriga äga ej tillträde	4815	A4
	Elinstallation enligt klassningsplan OBS Endast explosionssäker elutrustning får användas	481 dekal	A5
	Ingen del av last, vagn eller truck får nå ut över gult golvfält. Drag åt parkeringsbroms.	4810	A4
	Godstrafik	4812	A4
	Giftiga ämnen	4813	A4